

TRlvario® - Mittlere Einspeisung

1) ALLGEMEINES

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung soll Ihnen den sicheren und sachgerechten Umgang mit dem TRlvario® System ermöglichen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden bei Personen, an Leuchte und/oder Gebäude führen.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Irrtümer und technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Schäden, die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hersteller:

Lumexx Light Systems, Höfkerstraße 24, D - 44149 Dortmund, www.lumexx.de

2) SICHERHEIT

Gefahren durch elektrischen Strom

Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsnormen und den Richtlinien gemäß Normenreihe DIN VDE 0100 ausgeführt werden. Es sind die entsprechenden Richtlinien und Normen bei Montage und Betrieb des TRlvario® Systems außerhalb Deutschlands dem jeweiligen Land anzupassen.

Besondere Gefahren für Kinder

Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Im Falle eines Defekts

Vor der Installation: Systemkomponente nicht anschließen!

Während des Gebrauchs: Folgen Sie den Anweisungen entsprechend dem Punkt: Störungen!

3) INSTALLATION

Auspacken

Packen Sie alle Systemkomponenten aus dem Karton und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Beim Entsorgen des Verpackungsmaterials sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Sollten Teile des Inhalts schadhaft sein, wenden Sie sich umgehend an ihren Fachhändler. Systemkomponenten nicht installieren!

Montage und elektrischer Anschluss

Folgen Sie den Anweisungen unter Punkt: Montageanleitung!

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Das System ist nur waagrecht an der Decke zu montieren und darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Betreiben Sie das TRlvario® System immer mit den entsprechenden Schutzhauben/Kappen. Stromschlag Gefahr!

4) REINIGUNG UND PFLEGE

Säubern Sie die Systemkomponenten regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen.

Versichern Sie sich, dass das TRlvario® System vom Netz getrennt ist. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere der Systemkomponenten dringt.

5) STÖRUNG

Prüfen Sie, ob das TRlvario® System eingeschaltet ist. Besteht die Störung weiterhin, benachrichtigen Sie Ihren autorisierten Elektroinstallateur, Händler oder den Hersteller.

6) ERSATZTEILE

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie!

TRlvaro® - Mittlere Einspeisung

7) DATENBLATT

Bemessungsspannung: 230V~/ 50Hz/ 16A

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 20

Zertifizierung:

Konformitätszeichen: **CE**



8) MONTAGEANLEITUNG

Gehäuse durch Lösen der Schraube(n) öffnen und Gehäusehälfte abnehmen ①. Bohren Sie für Ihr Netzkabel vorsichtig an der „Sollbruchstelle“ der oberen Gehäusehälfte eine entsprechende Öffnung ②. Führen Sie das Kabel dort durch und nehmen den elektrischen Anschluss an den gekennzeichneten Anschlussklemmen (L, N, PE) vor ③. Setzen Sie die untere Gehäusehälfte auf und verschrauben diese wieder ④. Abschließend setzen Sie die Dekoabdeckung auf (fixiert sich magnetisch) ⑤.

Schieben Sie nacheinander je eine Stromschiene auf den jeweiligen Systemstecker und fixieren diesen mit der Klemmschraube (in der Mitte) handfest ⑥. Befestigen Sie die Schiene an der Decke.

