

Noxx Mini Halbeinbauspot

1) ALLGEMEINES

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung soll Ihnen den sicheren und sachgerechten Umgang mit dieser Leuchte ermöglichen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden bei Personen, an Leuchte und/oder Gebäude führen.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Irrtümer und technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Schäden, die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hersteller:

Lumexx Light Systems, Höfkerstraße 24, D - 44149 Dortmund, www.lumexx.de

2) SICHERHEIT

Gefahren durch elektrischen Strom

Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsnormen und den Richtlinien gemäß Normenreihe DIN VDE 0100 ausgeführt werden. Es sind die entsprechenden Richtlinien und Normen bei Montage und Betrieb der Leuchte außerhalb Deutschlands dem jeweiligen Land anzupassen.

Besondere Gefahren für Kinder

Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickengefahr!

Im Falle eines Defekts

Vor der Installation: Leuchte nicht anschließen!

Während des Gebrauchs: Folgen Sie den Anweisungen entsprechend dem Punkt: Störungen!

3) INSTALLATION

Auspacken

Packen Sie alle Leuchten- und Zubehörteile aus dem Karton und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Beim Entsorgen des Verpackungsmaterials sind die gültigen Vorschriften zu Beachten. Sollten Teile des Inhalts schadhaft sein, wenden Sie sich umgehend an den Hersteller. Leuchte nicht installieren!

Montage und elektrischer Anschluss

Folgen Sie den Anweisungen unter Punkt: Montageanleitung!
Netzanschluss spannungsfrei schalten.

4) REINIGUNG UND PFLEGE

Säubern Sie die Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen.

Warten Sie, bis die Leuchte abgekühlt ist. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere der Leuchte dringt.

5) STÖRUNG

Prüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist. Besteht die Störung weiterhin, benachrichtigen Sie Ihren autorisierten Elektroinstallateur, Händler oder den Hersteller.

6) ERSATZTEILE

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie!

Noxx Mini Halbeinbauspot

7) DATENBLATT

Typ:	Noxx Mini Halbeinbauspot
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Betriebsspannung:	230V~/50Hz
Lichttechnik:	230V~ LED / 7W – 550lm
Konformitätszeichen:	CE
Lichtquelle:	Festverbautes LED-Modul, nicht vom Nutzer wechselbar
Art der Leuchte:	Die Leuchte Noxx Mini Halbeinbauspot ist ein ortsfester Strahler zum ausschließlichen Anschluss an Wand oder Decke. Diese entspricht der photobiologischen Sicherheitsklasse RG 1 gemäß IEC TR 62778.
Dimmung:	Die Leuchte kann mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden (Triac).
Wartung:	Der Netzanschluss ist spannungsfrei zu schalten. Das LED-Modul kann bei Ausfall von lumexx ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

8) MONTAGEANLEITUNG

- Schalten Sie den Netzanschluss spannungsfrei.
- Entsprechende Einbauöffnung in der Decke vornehmen (Ø68mm).
- Schutzleiterverbindung (PE) und elektrischen Anschluss (L/N) zwischen Netzkabel und Betriebsgerät herstellen.
- Basiseinbauplatte in die Durchgangsöffnung einsetzen. Achten Sie auf ausreichend Auflagefläche der Haltespangen oberhalb der Deckenöffnung.

Hinweis: Zum Wechseln des innenliegenden Reflektors, kann der magnetisch haftende Blending abgezogen werden. Den Reflektor mit einem nicht scharfkantigen Gegenstand am Rand anhebeln.

